

SLM-Speed 9S 베이비캠 빠른 가이드







박스 안 구성에 대해 본 리스트를 바탕으로 체크해 주십시오.



상세 설명



전원	DC 5V±10%
상태 표시 등	◎ 빨간색 표시 등 켜짐: 카메라 네트워크 비정상
	◦ 빨갼 등 깜빡임: ₩FI연결중(더 빠르게 깜빡임)
	◎ 파란색 표시 등 켜짐: 카메라 올바르게 작동중
	◎ 파란색 표시 등 깜빡임: 현재 연결 중 (더 빠르게 깜빡임)
E1013	비디오 사운드 인식
SD 카드 슬롯	로컬 SD 카드 저장 지원 (최대 128G)
리셋	핀으로 5초 공안 길게 눌려 카메라 재설정 (설정을 수정하면 기본
	값으로 돌아갑니다.)
골	버튼 누른 후 전화 받기

1 포함 된 장착 브래킷을 사용하여 카메라를 표면이 깨끗한 상태에서 고정하십시오.



2 또는 카메라를 평평한 표면에 놓아 고정시켜 주십시오.





다운로드

iCoral는iOS 및 Android OS에서 모두 사용 가능합니다. 'iCoral'를 App Store 또는 Android Market에서 검색하거나 아래 OR-Code를 스캔하여 앱을 다운로드하십시오.

·제공



라우터 설정

이 정치는 2.462 주파슈 대 라우터한 지원하며 50년 주파수 대 라우터는 지원하지 않습니다. NFF 구성 전에 라우터의 관련 고유 번호를 설정하십시오. NFFI 영호에는--(0.# \$ \$ \$ ^ & * ()와 같은 특수 문자를 포랑할 수 없습니다. 경지가 WFFI로 설정되면 휴대폰 및 정지가 리우터 환경과 비슷해 져 속도를 빠르게 할 수 있습니다.



 \times



등록 절차

Step 1 iCoral 앱을 열고 "등록"을 클릭한 후 "새 계정 만들기"을 읽고 "동의"를클릭하십시오.



Step 2 합법적이고 유효한 휴대폰 번호 또는 이메일 주소를 입력하고 "계속"을 클릭하십시오. 인증 코드를 입력하고 앱에 로그인합니다.

	<
회원가입	인증번호를 입력하십시오.
Korea >	
	해당한 전문과드가 발송되었습니다. testikgmal.co 제전한 (12ts)
10 등의하니다. <u>사용자 외관</u> 가(다) <u>개인정당 당출 전</u> 명	연종 코드콜렌지 못했습니다

QR 만들기

Step 1 iCoral 앱을 열고 "나 > 홈 관리 > 홈 추가"를 클릭하면 가족 이름 및 관련 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.



Step 2 계속해서 "가구 IPC > 스마트 카메라"를 클릭한 다음 "기기 추가"또는 "+"를 선택하면 카메라를 추가할 수 있습니다.





Step 3 이 인터페이스의 "장치 추가"에서 "다음"를 클릭 한 다음 WiFi의 암호를 입력해야 합니다.



Note:

1) 카메라는 2.4GHz WiFi 네트워크 만 지원합니다.

2) 라우터의 SSID 및 암호의 자릿수는 24 자리를 초과하지 않아야 합니다.

QR 만들기

Step 4 이 인터페이스에서는 카메라의 등이 켜지고 작동이 완료되면 카메라로 휴대폰의 QR 코드를 스캔해야 합니다. 스캔 후 약 30 초 안에 구성이 완료됩니다.



Step 5 연결할 때 리우터, 모바일 및 카메리가 가능한 한 가까이 있는 지 확인해야 합니다. 카메라가 성공적으로 추가되면 "Camera" 우측 "∠" 버튼을 클릭하여 카메라 이름을 설정할 수도 있습니다.





"스카트 카메라" 인터페이스 우측 "
"버튼을 클릭하면 카메라 공통 기능을 설정할 수 있습니다.



Q: 카메라의 미리보기가 제대로 되지 않습니까?

A: 네트워크가 정상인지 확인하고 카메라를 라우터 가까이에 배치해 보십시오. 그래도 되지 않는 경우 카메라를 재생정하고 다시 추가하는 것이 좋습니다.

Q: 재설정 후에도 여전히 장치가 목록에 있는 이유는 무엇입니까?

A: 재설정 된 카메라는 카메라의 네트워크 구성만 재설정함으로 앱에서 구성을 변경할 수 없으며 계정에서 카메라를 제거하고 다시 추가해야 합니다.

Q: 카메라 네트워크를 다른 라우터에서 끄는 방법은 무엇입니까?

A: 먼저 앱 계정에서 카메라를 제거하고 재설정 한 다음 앱에서 카메라를 다시 설정하십시오.

Q: 카메라가 SD 카드를 식별하지 못하는 이유는 무엇입니까?

A: 전원이 꺼진 상태에서 SD 카드를 연결하는 것이 좋습니다. SD 카드를 정상적으로사용할 수 있고 포맷이 FAT32인지 확인합니다. 또한 인터넷 환경이 좋지 않으면 TF 카드를 식별할 수 없습니다.

Q: 내 휴대폰 앱으로 알림을 받을 수 없는 이유는 무엇입니까?

A: 앱이 휴대폰에서 실행되고 있는지, 설정에서 알림 기능이 열려 있는지 확인하십시오. 휴대폰 설정 시스템에서 메시지 알림 및 경화 환인이 열려 있어야 합니다.

10



비디오 플립

비디오 스트림을 수직으로 접을 수 있어 최대한의 유면성을 자랑합니다.

모션 감지

내장 모션 센서가 움직임을 감지하면 카메라가 푸시 알림과 앱 알림을 보냅니다.

녹화

대용량 SD 스토리지 또는 클라우드 스토리지로 24 시간 연속 녹화를 지원합니다.

낮에도 밤에도

강력한 야간 투시 기술로 완전한 어둠 속에서도 한 순간도 놓치지 마십시오.





낮

밤